

## TM

### LKW Spiegelhalterung

PROCOM



#### BESCHREIBUNG:

- ★ Mit Hilfe des TM kann der PROCOM Z-Fuß an der Spiegelhalterung eines LKW montiert werden.
- ★ Alle Z-Fuß Antennen für Frequenzen bis max. 175 MHz können mit Hilfe des TM montiert werden.



#### SPEZIFIKATION:

ANWENDUNG	Halterung zur Montage von Z-Fuß Antennen an den Spiegelhaltern eines LKW
FREQUENZ	Für Antennen bis zu 175 MHz verwendbar
MATERIAL	Verzinkter Stahl
FARBE	Schwarz
MONTAGE-BOHRUNG	ø 22.5 mm
ABMESSUNGEN	Höhe : Ca. 52 mm Breite : Ca. 50 mm Tiefe : Ca. 62 mm
GEWICHT	Ca. 190 g

#### BITTE BEACHTEN:

1. Nach der Montage ist die an der Montageplatte befindliche Kontaktschraube festzuziehen, um eine gute Masseverbindung zu erzielen.
2. Die Schneidediagramme für üblicherweise auf dem Fahrzeugdach montierte Antennen sind bei Montage der Antenne auf dem TM nicht mehr anwendbar. Die Antenne ist mit einem SWR-Messgerät zu justieren.

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.