

CONNECTEURS FME

PROCOM



REF.		DESCRIPTION
FME-RG 58		Connecteur FME à sertir sur câble RG 58
FME-RG 174		Connecteur FME à sertir sur câble RG 174
MFME-RG 58		Connecteur FME mâle à sertir sur câble RG 58
MFME-RG 174		Connecteur FME mâle à sertir sur câble RG 174
FME-P		Connecteur de prolongation pour câbles FME
FME-FME		Connecteur FME → FME femelle-femelle
FME-BNC		Connecteur FME → BNC mâle
FME-TNC		Connecteur FME → TNC mâle
FME-N		Connecteur FME → N mâle
FME-UHF		Connecteur FME → UHF mâle
FME-MUHF		Connecteur FME → Mini-UHF mâle
FME-SMA		Connecteur FME → SMA mâle
FME-FSMA		Connecteur FME → SMA femelle
BFME-ICOM		Connecteur FME noir → ICOM pour connexion de câbles FME
FME-EBNC		Connecteur FME → BNC coudé mâle
FME-ETNC		Connecteur FME → TNC coudé mâle
FME-EMUHF		Connecteur FME → MUHF coudé mâle