











CONNECTEURS BFME



REF.		DESCRIPTION
BFME-BNC		Connecteur FME noir → BNC (mâle)
BFME-TNC		Connecteur FME noir → TNC (mâle)
BFME-N		Connecteur FME noir → N (mâle)
BFME-UHF		Connecteur FME noir → UHF (mâle)
BFME-MUHF		Connecteur FME noir → Mini-UHF (mâle)
BFME-MQ		Connecteur FME noir → MiniQuick (mâle)
BFME-ICOM		Connecteur FME noir → ICOM
BFME-EBNC		Connecteur FME noir → BNC coudé (mâle)
BFME-ETNC		Connecteur FME noir → TNC coudé (mâle)
BFME-EMUHF		Connecteur FME noir → Mini-UHF coudé (mâle)