

CONECTORES FME



REFERENCIA MODELO

DESCRIPCIÓN

FME-RG 58		Conector FME básico para crimpado en RG 58
FME-RG 174		Conector FME básico para crimpado en RG 174
MFME-RG 58		Conector FME macho para crimpado en RG 58
MFME-RG 174		Conector FME macho para crimpado en RG 174
FME-P		Conector de extensión (macho a macho) para la interconexión de cables FME
FME-FME		Conector de extensión FME , hembra- hembra
FME-BNC		Conector FME→BNC (macho)
FME-TNC		Conector FME→TNC (macho)
FME-N		Conector FME→N (macho)
FME-UHF		Conector FME→UHF (macho)
FME-MUHF		Conector FME→Mini-UHF (macho)
FME-SMA		Conector FME→SMA (macho)
FME-FSMA		Conector FME→SMA (hembra)
FME-EBNC		Conector FME→BNC acodado (macho)
FME-ETNC		Conector FME→TNC acodado (macho)
FME-EMUHF		Conector FME→MUHF acodado (macho)